

1. Functies

Product gebruikt de veelgebruikte 2,4 GHz draadloze technologie met de kenmerken van een laag stroomverbruik, lange signaaloverdracht en sterke anti-interferentie, enz. Product heeft een automatische zend- functie. Veel gebruikt bij het regelen van hotelverlichting en huisverlichting.

Dual White LED Light



Kleurtemperatuur
2700K~6500K



Afstandsbediening
Controle afstand 30m



Gedimde helderheid



Bediening via smartphone-app
(2,4 GHz-gateway is nodig)



2.4G RF draadloze
transmissietechnologie



Ondersteuning spraakbesturing van
derden (2,4 GHz-gateway is nodig)



Signaal verzenden

2. Signaal verzenden

Eén lampje kan de signalen van de afstandsbediening binnen 30m naar een andere lampje verzenden, zolang er binnen 30m een lampje is, kan de afstand van de afstandsbediening onbeperkt zijn.



Lampje

Signaal verzenden




Afstand 30m

Lampje



3. Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes


Instructies voor het koppelen van code



Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



Druk kort op " 1 " 3 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.




Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)


Instructies voor het ontkoppelen van code



Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



Druk kort op " 1 " knop 5 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.



Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ont koppelen is gedaan met succes.



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ont koppeld)

Compatibel met deze afstandsbedieningen (Apart verkrijgbaar)



FUT006



FUT007



B2 / T2



K1 / K1-B



S1-B / S1-W
S1-G



WL-Box1

4. Scan QR-code naar bekijk video instructie



Bediening via smartphone-app
(WL-Box1 video)



Spraakbesturing van derden

5. De modus “Niet storen”

Het kan worden geactiveerd of uitgeschakeld via de afstandsbediening

Schakel “Niet storen” in(breed gebruik in het gebied waar vaak stroomuitval is om energie te besparen)

Druk binnen drie seconden drie keer op de knop "OFF" en druk drie keer op de knop "ON", Met succes geactiveerd zodra het led-lampje vier keer snel knippert.

Let op: modus Niet storen is geactiveerd

1. Wanneer het licht UIT staat (bijvoorbeeld: gebruik APP of afstandsbediening om het licht uit te schakelen)

Het licht is UIT-status zodra u de stroom uitschakelt en weer inschakelt **(De gebruiker moet de stroom twee keer uitschakelen en inschakelen om het licht te activeren of de APP / afstandsbediening gebruiken om het licht te activeren)**

2. Wanneer het lampje AAN staat

Het lampje is AAN als u het eenmaal uitschakelt en eenmaal inschakelt.

Schakel “Niet storen” uit

Druk drie keer binnen drie seconden op de "ON"-knop en druk drie keer op de "OFF"-knop, met succes gesloten zodra het led-lampje vier keer langzaam knippert.

Let op: het licht zal altijd de status "AAN" hebben als u de stroom in- en uitschakelt nadat de gebruiker de modus "Niet storen" heeft gesloten.

6. Aandacht

1. Controleer of de spanning van de voeding in overeenstemming is met de lampje en controleer de aansluiting van zowel de kathode als de anode, anders zal de lampje kapot gaan.
2. Sluit geen draden aan terwijl de stroom is ingeschakeld. Schakel het apparaat alleen weer in als het goed is aangesloten en er geen kortsluiting is.
3. Niet-professionele gebruikers kunnen de verlichtingsarmaturen niet rechtstreeks demonteren.
4. Gebruik de lampje niet op een plaats met een breed metalen gebied of sterke elektromagnetische golven in de buurt, anders wordt de afstand op afstand ernstig beïnvloed.



Gemaakt in China