


RF Wireless Touching LED Remote Controller

(Sia la temperatura del colore che la regolazione della luminosità)

Numero di modello: FUT022

1. Il ruolo della chiave

- Tasto 1: ON
- Tasto 2: OFF
- Tasto 3: luminosità massima
- Tasto 4: Luminosità media
- Tasto 5: luminosità minima



2. Come usare

- Regolazione della luminosità: utilizzare il dito per toccare la metà sinistra dell'anello colorato, è possibile modificare la luminosità dalla più alta alla più bassa (100%-1%, 20 gradi di luminosità da regolare).
- Regolazione della temperatura del colore: utilizzare il dito per toccare la metà destra dell'anello colorato, è possibile regolare la temperatura da bianco caldo a bianco freddo (11 gradi da regolare).
- Riprendi la funzione. Le impostazioni precedenti verranno ripristinate all'accensione.
- Codice di corrispondenza: premere il "tasto 3" una volta entro 3 secondi quando si riaccende, la luce lampeggerà 3 volte se la corrispondenza ha esito positivo.
- Codice di cancellazione: premere il "tasto 3" cinque volte entro 3 secondi quando si riaccende, la spia lampeggerà 6 volte se la cancellazione ha esito positivo.

3. Attenzione

Si prega di non toccare o premere l'anello colorato durante il caricamento delle batterie per proteggere la sensibilità. Si prega di utilizzare il telecomando 3 secondi dopo il caricamento delle batterie. Ricaricare le batterie quando si scopre che l'anello colorato non è sensibile.