

1. Caractéristiques

Produit adopte la technologie sans fil 2,4 GHz largement utilisée avec les caractéristiques de faible consommation d'énergie, long signal de transmission et fort anti-interférence, etc. Largement utilisé sur le contrôle de l'éclairage de l'hôtel et de l'éclairage domestique.



16 millions de couleurs au choix



Télécommande
Distance de contrôle 30m



Température de couleur Ajustable



Contrôle de l'application pour smartphone
(2.4GHz une passerelle est nécessaire)



Faible luminosité / Saturation



Prise en charge du contrôle des tiers vocaux
(2.4GHz une passerelle est nécessaire)



2.4G RF sans fil
technologie de transmission

2. Tableau des modes dynamiques

- M1. Le schéma du feu.
- M2. Il existe plusieurs couleurs qui changeront progressivement.
- M3. Différents changements de Kelvin
- M4. Le RVB change graduellement avec la température de couleur.
- M5. Flash en sept couleurs.
- M6. Flash de couleur aléatoire.
- M7. Changement progressif du rouge + flash.
- M8. Changement progressif du vert + flash.
- M9. Le bleu change progressivement + flash.

Remarque : les couleurs peuvent être atténuées dans n'importe quel mode, la vitesse de n'importe quel mode peut être réglable.

3. Code de lien / Instructions de code de dissociation

Instructions relatives au code de liaison



1

Éteignez le lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.

Lier / Dissocier bouton



2

Appuyez brièvement sur le bouton " L " 3 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.




3

Les lumières clignotent 3 fois lentement, ce qui signifie que la liaison a été effectuée avec succès.



Échec de la liaison si la lumière ne clignote pas lentement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière qui s'est lié ne peut pas se connecter à nouveau)

Instructions de dissociation du code



1

Éteignez le Lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.

Lier / Dissocier bouton



2

Appuyez brièvement sur le bouton " L " 5 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.



3

Les lumières clignotent 10 fois rapidement, ce qui signifie que la dissociation est effectuée avec succès.



La dissociation a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin de se dissocier)

4. Scannez le code QR pour regarder les instructions vidéo



Contrôle de l'application pour smartphone (WL-Box1 vidéo)




Du contrôle des tiers vocaux

5. Attention

1. Veuillez vérifier si la tension de l'alimentation est conforme au lumière, et veuillez vérifier la connexion de la cathode et de l'anode, sinon le lumière sera cassé.
2. Veuillez ne pas connecter les fils sous tension. Veuillez ne rallumer que lorsqu'il est correctement connecté et qu'il n'y a pas de court-circuit.
3. Un utilisateur non professionnel ne peut pas démonter directement les appareils d'éclairage.
4. Veuillez ne pas utiliser le lumière dans un endroit avec une large zone métallique ou une forte onde électromagnétique à proximité, autrement, la distance à distance sera sérieusement affectée.

Compatible avec ces télécommandes (Achetées séparément)



Fabriqué en Chine



Lumière ne peut pas être utilisé dans une zone humide