



100-Zone RGB+CCT Remote


Modelnummer: FUT100

1. Functies

De afstandsbediening van 100 zones heeft een LCD-scherm dat het dimcijfer op het scherm kan weergeven. Er is een nieuwe kopieerfunctie, waarbij de gekoppelde afstandsbediening en bedieningslampjes rechtstreeks worden gekopieerd zonder een nieuw koppelingsproces.

Dit product keurt wereldwijd gebruikte 2,4 GHz-frequentie, GFSK-besturingsmethode goed, met de kenmerken van een laag stroomverbruik, verzending over lange afstand, sterke anti-interferentie en snelle communicatiesnelheid. kan gespecificeerd Mi-Light / MiBoxer smart light bedienen, instelbare lichtkleur, kleurtemperatuur, verzadiging, helderheid.

2. Producten Sleuteldiagram




Pagina omslaan: 5 zones in elke pagina, pagina 1 is 1-5 zones, pagina 2 is 6-10 zones....pagina 20 is 96-100 zones


 Kort indrukken om pagina omhoog te gaan, lang indrukken om pagina snel om te slaan

 Kort indrukken om pagina omlaag te gaan, lang indrukken om pagina snel om te slaan


Voorbeeld 1: stroom op pagina 1, knopgerelateerde zones



Voorbeeld 2: stroom op pagina 6, knopgerelateerde zones



 Raak de schuifregelaar aan om de lichte kleuren aan te passen.


 Pas in de witlichtmodus de lichtkleurtemperatuur aan;
Pas in de kleurlichtmodus de kleurverzadiging aan.


 Verschuif de schuifregelaar voor helderheid om de helderheid van het licht aan te passen.

 Druk kort op de schakelaar naar de witlichtmodus.

 Kort indrukken: Master AAN
Lang indrukken: maximale helderheid krijgen voor alle zones

 Kort indrukken: Master UIT
Lang indrukken: nachtlichtmodus voor alle zones

 Houd 3 seconden lang ingedrukt om omhoog/omlaag te vergrendelen (Let op: alleen "ON" / "OFF" / "I" / "O" werkt na het vergrendelen).
Druk 5 keer snel kort in om de koppelingscode te kopiëren. (bekijk de volgende pagina voor meer details)

 Kort indrukken: huidige zone inschakelen
Lang indrukken: maximale helderheid voor huidige zone verkrijgen

 Kort indrukken: huidige zone uitschakelen
Lang indrukken: nachtlichtmodus voor huidige zone verkrijgen

 Druk kort op om naar de dynamische modus te gaan.


 In dynamische modus: kort indrukken, dynamische modus versnellen;
In de statische modus: lang indrukken, het licht uitschakelen na het aftellen van 10 minuten (het aftellen wordt geactiveerd zodra het lampje één keer knippert).


- In dynamische modus: kort indrukken, dynamische modus versnellen;
- In de statische modus: lang indrukken, het licht uitschakelen na het aftellen van 60 seconden (het aftellen wordt geactiveerd zodra het lampje één keer knippert).

1. Scène opslaan 1 ~ Scène 3
 Kort indrukken: scène geactiveerd
 Hosszú prés 3 másodpercig: sla de huidige kleur of dynamische modus op (met succes opgeslagen zodra het licht een keer langzaam knippert)

3. Instructies voor kopiëren


- Het kan één afstandsbediening snel kopiëren, twee afstandsbedieningen hebben dezelfde ID en functioneren zodra het kopiëren is voltooid.
- Gekoppelde afstandsbediening en bedieningslamp direct kopiëren zonder koppelingsproces.
- Alleen ondersteuning voor het kopiëren van één 2.4G-afstandsbediening (de oude wordt vervangen als het kopiëren opnieuw wordt gedaan).



1. Druk 5 keer snel op "  " om naar de kopieermodus te gaan, LCD-schermweergave "aftellen 10 seconden"

2. Druk binnen 10 seconden kort op "ON" of "OFF" van de 2.4G-afstandsbediening;

3. Het kopiëren gebeurt zodra het LCD-scherm "OK" weergeeft

Kopiëren afgewezen: druk snel 10 keer kort op "  ", succesvol beëindigd zodra "00" op het scherm 3 keer knippert

4. Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes


Aandacht: de lamp moet gekoppeld zijn met de afstandsbediening.

Instructies voor het koppelen van code




1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



2

Druk kort op " I " 3 keer knop binnen 3 seconden wanneer licht aan.



3

Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

Instructies voor het ontkoppelen van code




1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



2

Druk kort op " I " knop 5 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.



3

Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ont koppelen is gedaan met succes.




Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ont koppeld)

5. Groepsbesturingsinstructie

Lichten in verschillende groepen koppelen, licht flexibel dimmen en regelen

Oplossing voor groepsbesturing: Druk eerst op "1" en dim, voorbeeld zoals hieronder.



Aandacht:

1. In elke zone kunnen talloze lichten worden toegevoegd.
2. Een armatuur kan alleen worden gekoppeld door een van de groepen van dezelfde afstandsbediening.

6. Aandacht

1. Deze afstandsbediening ondersteunt alleen de Mi-Light / Miboxer 2.4G-productserie, lees alstublieft de lichtinstructie om de compatibiliteit te controleren.
2. Bij gebruik van de afstandsbediening, als het aangegeven lampje snel knippert, vervang dan de batterij op tijd. Gebruik geen batterij van slechte kwaliteit om te voorkomen dat er batterijvloeistof lekt om de afstandsbediening te beschadigen.
3. De afstandsbediening is nauwkeurige elektronica, gebruik hem niet in een vochtige of hoge temperaturomgeving, Wanneer niet in gebruik voor een lange tijd, verwijder de batterij en bewaar hem in een droge of vrije statische elektriciteitsomgeving.
4. Gebruik de afstandsbediening niet op het brede metalen of sterke elektromagnetische golfgebied, anders zal dit de regelaafstand ernstig beïnvloeden.



Gemaakt in China